

D DEKONTE

ФАБРИКА МЕБЕЛИ

Комплектация

1. Изголовье-1шт



5. Ножка-5шт



2. Изножье-1шт



6. Уголок-8шт



3. Царга-2шт



7. Болт 5 шт.



4. Основание-1шт



8. Саморез 32
шт.



Инструкция по сборке кровати без подъемного механизма

1. При сборке кровати без подъемного механизма ортопедическое основание не должно соприкасаться с каркасом кровати во избежание порчи ткани, такое расстояние должно быть не менее 1 см.

2. При сборке кровати без подъемного механизма не предусмотрены пластиковые ножки на изголовье, так как при установке пластиковых ножек изножье кровати должно быть ниже изголовья.

3. При сборке кровати без подъемного механизма необходимо устанавливать опоры (ножки) на ортопедическом основании таким образом, чтобы опоры (ножки) соприкасались с полом.

4. При сборке кровати без подъемного механизма не должно быть расстояния между изголовьем и царгами.

5. При сборке кровати без подъемного механизма размерами 120x200, 140x200, 160x200, 180x200 в комплекте предусмотрено 5 (пять) опор (1 – центральная, 2 у изголовья, 2 у изножья).

При сборке кровати без подъемного механизма размерами 200x200 в комплекте предусмотрено 6 (шесть) опор (2 – центральные, 2 у изголовья, 2 у изножья).